シャープ　出力制御対応機器リスト （2021年10月時点）

注）シャープ製以外の機器については、各々のパワーコンディショナメーカーおよび電力モニタメーカーにお問い合わせください。

パワーコンディショナ（狭義PCS：出力制御ユニットから指示を受けて太陽光発電の出力を制御するパワーコンディショナ）

出力制御対応のソフトウェアに更新必要な機種

シリーズ名	なし	Pタイプ	Nタイプ	Cタイプ	Fタイプ	Sタイプ	Lタイプ
JH-35CB2	JH-35CB2						
JH-40CB2	JH-40CB2						
JH-40CD3		JH-40CD3P					
JH-40DD2		JH-40DD2P				JH-40DD2S	
JH-42EM2		JH-42EM2P					
JH-45CD3		JH-45CD3P					
JH-45DD3		JH-45DD3P				JH-45DD3S	
JH-48CD2		JH-48CD2P					
JH-55CD3		JH-55CD3P					
JH-55DC3		JH-55DC3P					
JH-55DC4		JH-55DC4P				JH-55DC4S	
JH-55ED3		JH-55ED3P	JH-55ED3N				
JH-G1C3	JH-G1C3	JH-G1C3P					
JH-G1C4	JH-G1C4	JH-G1C4P		JH-G1C4C			HLE-G1C4
JH-L1C3	JH-L1C3	JH-L1C3P		JH-L1C3C	JH-L1C3F		HLE-L1C3
JH-L1Z12		JH-L1Z12P					HLE-L1Z12
JH-M0B2	JH-M0B2	JH-M0B2P		JH-M0B2C			
JH-M1C2		JH-M1C2P					
JH-S1C2	JH-S1C2	JH-S1C2P			JH-S1C2F		HLE-S1C2
JH-S1Z11		JH-S1Z11P					HLE-S1Z11

出力制御対応機種（ソフトウェアの更新不要）

シリーズ名	なし	Bタイプ	Pタイプ	Nタイプ	Sタイプ	Eタイプ
JH-35FB2	JH-35FB2					
JH-40FB2	JH-40FB2					
JH-40FD2			JH-40FD2P		JH-40FD2S	
JH-40HB2	JH-40HB2				JH-40HB2S	
JH-42FM2			JH-42FM2P			
JH-42GM2			JH-42GM2P			
JH-42HM2			JH-42HM2P			
JH-42JT2	JH-42JT2					
JH-42KT2	JH-42KT2	JH-42KT2B				
JH-45FD3			JH-45FD3P		JH-45FD3S	
JH-45GB3	JH-45GB3					
JH-45HB3	JH-45HB3				JH-45HB3S	
JH-55FC3			JH-55FC3P			
JH-55FC4			JH-55FC4P		JH-55FC4S	
JH-55FD3			JH-55FD3P	JH-55FD3N		
JH-55FM3			JH-55FM3P			
JH-55JB4	JH-55JB4					
JH-55GB3	JH-55GB3					
JH-55GM3			JH-55GM3P			
JH-55HM3			JH-55HM3P			
JH-55JT3	JH-55JT3					JH-55JT3E
JH-55KT3	JH-55KT3	JH-55KT3B				
JH-55KF4	JH-55KF4	JH-55KF4B				

電力モニタ・クラウド連携エネルギーコントローラ（出力制御ユニット）

出力制御対応のソフトウェアに更新必要な機種

シリーズ名	なし	Aタイプ	Cタイプ	Vタイプ	Wタイプ
JH-RWL2	JH-RWL2	JH-RWL2A	JH-RWL2C		
JH-RWL3	JH-RWL3	JH-RWL3A			
JH-RWL6	JH-RWL6			JH-RWL6V	JH-RWL6W
JH-RWL7	JH-RWL7				JH-RWL7W

出力制御対応機種

シリーズ名	なし	Yタイプ	Zタイプ
JH-RWL2		JH-RWL2Y	
JH-RWL6		JH-RWL6Y	JH-RWL6Z
JH-RWL7		JH-RWL7Y	JH-RWL7Z
JH-RWL8	JH-RWL8		
JH-RV11	JH-RV11		

※新規で設置する場合は、最新のソフトウェアバージョンでの運用を推奨します。

ただし、下表のソフトウェアバージョン以上である事が必須です(電力会社ごとに異なります)。

<table>
<tr><th></th><th>九州電力様</th><th>四国電力様</th><th>沖縄電力様</th><th>東北電力様</th><th>中国電力様</th><th>北海道電力様</th><th>東京電力様</th><th>北陸電力様</th><th>中部電力様</th></tr>
<tr><td>JH-RWL2系</td><td colspan="2">ver.2.13 以降※1</td><td>ver.2.15以降※1</td><td colspan="2">ver.2.17以降※1</td><td colspan="2">ver.2.19以降</td><td>ver.2.21以降</td><td>ver.2.23以降※5</td></tr>
<tr><td>JH-RWL7系</td><td colspan="2">ver.11.03以降※2</td><td>ver.13.01以降※2</td><td colspan="2">ver.13.02以降※2</td><td colspan="2">ver.13.04以降</td><td>ver.13.05以降</td><td>非対応</td></tr>
<tr><td>JH-RWL8※3</td><td colspan="8">ver.1.00以降</td><td>ver.2.00以降※6</td></tr>
<tr><td>JH-RV11※4</td><td colspan="3">ver.B0.1.2以降</td><td colspan="2">ver.B0.1.2以降</td><td colspan="2">ver.B0.1.3以降</td><td>ver.B0.1.4以降</td><td>ver.B0.1.5以降※7</td></tr>
</table>

※1 Ver2.19以降を推奨、 ※2 Ver13.04以降を推奨
※3 JH-RWL8はインターネットに接続されている場合、最新バージョンに自動更新されます。
※4 JH-RV11はCOCORO ENERGY接続時に最新バージョンに自動更新されます。
※5 2021年11月リリース予定
※6 2021年12月リリース予定
※7 2021年10月リリース